

OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE V AUTOBUSOCH SOR NB 12, 18 CITY

Autobusy SOR sú vybavené elektronickým klimatizačným systémom WEBASTO pre cestujúcich a nezávislým klimatizačným systémom pre vodiča.

Podľa **Služobného príkazu 16/2016** je vodič povinný v období od 30.5.2016 do 30.9.2016 používať klimatizáciu pre cestujúcich pri vonkajšej teplote od 25° C a vnútornej teplote v salóne vozidla od 28° C.

Popis ovládania klimatizácie:

1. Zapnutie ovládacieho zariadenia a popis tlačidiel



2. Ventilátor

Ak svieti na ovládacom zariadení symbol **ECON**, kompresor klimatizačného zariadenia je vypnutý. Vo vozidle cirkuluje vonkajší vzduch vpúšťaný ventiláciou.



3. Klimatizácia

Stlačením tlačidla **A/C** sa zmení režim kompresora. Ak symbol A/C svieti, kompresor klimatizačného zariadenia je zapnutý. Bočnými tlačidlami na ľavej strane zvyšujeme/znižujeme teplotu klimatizácie, tlačidlami na pravej strane zvyšujeme/znižujeme rýchlosť ventilátora.



Pri zapnutej klimatizácii je vodič povinný zaistiť vetracie okná proti ich otvoreniu, inak je klimatizácia neúčinná. Pri vypnutej klimatizácii je nutné uvoľniť vetracie okná k ich otvoreniu.

V prípade poruchy klimatizácie je vodič povinný túto skutočnosť nahlásiť na SÚATaTV a po konzultácii s príslušným pracovníkom môže byť vozidlo odstavené z prevádzky.

Oddelenie výpravy, 7.7.2016